

CERTIFICADO DE GARANTIA

A **DECIBEL**® garante este equipamento por 12 (doze) meses a contar da emissão da Nota Fiscal. Esta garantia assegura ao adquirente a correção dos eventuais defeitos de fabricação, desde que sejam constatadas falhas em condições normais de uso do equipamento. Não estão cobertas nesta garantia: carcaças e outras partes do produto que venham apresentar danos provocados por acidente, agentes da natureza, se utilizado em desacordo com o manual de instruções, se estiver ligado a sistema de alimentação imprópria, ou ainda, apresente sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não credenciada pela **DECIBEL**®.

Modelo: _____.

Nº de Série: _____.

Nº do Pedido de Compra: _____.

Nº da Nota Fiscal: _____.

Visite o nosso site: www.decibel.com.br E-mail: decibel@decibel.com.br
Rua 18 de Fevereiro, 366-Chácara Mafalda- São Paulo- SP- CEP: 03373-075.
Fone: (0xx11) 2916-6722 (tronco chave)



Indústria e Comércio LTDA.

HIGHLIGHT - SINALIZADOR VEICULAR

D265

MANUAL DE OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO

www.decibel.com.br

1. CARACTERÍSTICAS:


- Tensão de alimentação: 24 VDC;
- Consumo de corrente: Picos de até 2,5 A (varia de acordo com o efeito);
- Iluminação por led: 192 leds divididos em 6 lanternas (3 efeitos visuais);
- Estrutura em alumínio (Highlight);
- Resistente à intempéries (Highlight);
- Dimensões: 42 x 42 x 1170 mm.

2. RECOMENDAÇÕES:

- Verifique com cuidado se todos os parafusos estão bem apertados e se necessário reaperte-os a cada 40 Km;
- O equipamento possui 2 orifícios para vazão de água localizados nas extremidades da parte inferior do perfil de alumínio, certifique-se de que esses orifícios não sejam obstruídos na instalação ou durante o uso;
- Durante a lavagem do veículo não direcione a água pressurizada diretamente para o **D265**.

3. INSTALAÇÃO:


- Fixe o Highlight no local desejado através das abas de fixação utilizando dois parafusos.



4. LIGAÇÃO AOS TERMINAIS:

- Ligue a alimentação obedecendo a polaridade:

- Fio preto (pt) - negativo;
- Fio azul (az) - positivo.



Caso seja necessário, instale um botão como mostra a figura acima para ligar e desligar o Highlight.

* **Botão não fornecido.**

5. FUNCIONAMENTO:

Os 3 efeitos visuais são rodados automaticamente enquanto o Highlight estiver alimentado.